

Laden von drahtlosen Terminals der iWL200-Serie

Produktinformation PI14-03

Sehr geehrte Nutzer,

das Terminal iWL220/250 wird mit einer Ladeschale ausgeliefert, die ein optimales Handling in stationären Bereichen ermöglicht. Daher empfehlen wir, nach Möglichkeit diese zu nutzen.

Für den Fall, das das Terminal für längere Zeit außerhalb von stationären Bereichen betrieben oder gelagert wird, bieten wir ein USB-Ladekabel für den KFZ-Betrieb an. Dieses wird an die Micro-USB Buchse des iWL220/250 angesteckt. Diese entspricht der Bauweise, wie Sie immer häufiger bei Smartphones anzutreffen ist.



Ladevorgang 1x täglich empfohlen



Gefahr der Beschädigung!

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Das Terminal mit angeschlossenem Micro-USB-Stecker ist unbedingt stabil und sicher zu lagern. Druckbelastung oder Stöße gegen den Stecker können zu einer Beschädigung führen.
- Der Akku der iWL220/250 ist so dimensioniert, dass ein voller Akku alle Transaktionen eines regulären Betriebstages abdeckt. Somit genügt es, den Ladevorgang regelmäßig einmal täglich durchzuführen. Zur Vermeidung einer unnötigen Gefahr der mechanischen Beschädigung sollte ein permanentes Laden nicht vorgenommen werden.
- Falls das Terminal ohnehin in der Nacht außerhalb des Fahrzeugs gelagert wird, sollte das Laden über die stationäre Ladeschale erfolgen. Das Mitführen eines Ladekabels ist weiterhin als Sicherheit für den Notfall empfohlen.
- Beschädigungen der Steckkontakte stellen eine Schadensverursachung durch den Benutzer dar, die nicht vom Hersteller abgedeckt ist.