

Link/2500 - Akku und Stromversorgung

Produktinformation PI20-01

Laden über USB-C Anschluss

Das Link/2500 wird über einen USB-C Anschluss geladen. Dieser ist zweiseitig steckbar und bei regulärer Anwendung stabil nutzbar. Bitte beachten Sie folgendes:

- Das Terminal mit angeschlossenem USB-C-Stecker ist unbedingt stabil und sicher zu lagern. Druckbelastung oder Stöße gegen den Stecker können zu einer Beschädigung führen.
- Der Akku ist so dimensioniert, dass er alle Transaktionen eines regulären Betriebstages abdeckt. Somit genügt es, den Ladevorgang regelmäßig einmal täglich durchzuführen. Zur Vermeidung einer unnötigen Gefahr der mechanischen Beschädigung sollte ein permanentes Laden nicht vorgenommen werden. Das Mitführen eines Ladekabels ist lediglich als Sicherheit für den Notfall empfohlen.
- Beschädigungen der Steckkontakte stellen eine Schadensverursachung durch den Benutzer dar, die nicht vom Hersteller abgedeckt ist.



Akkuhandling

Es ist zwischen zwei Bauformen des Link/2500 zu unterscheiden:

- Der Akku des Link/2500 BT (auch Slim-Variante genannt) ist fest eingebaut und somit nicht bzw. nur in einem Reparaturprozess austauschbar.
- Der Akku des Link/2500 BT/WLAN kann unter bestimmten Voraussetzungen durch einen neuen Akku ersetzt werden. Dieser Vorgang sollte nicht durch den Anwender vor Ort, sondern durch einen autorisierten technischen Dienstleister vorgenommen werden. Die Steckverbindung ist sensibel, Schäden durch falsche Handhabung sind nicht von der Gewährleistung/Garantie abgedeckt. Es ist nicht vorgesehen, dass permanente Wechsel erfolgen, sondern das der Akku regulär einmalig (bzw. max. 2-3-mal) während der Lebensdauer des Terminals ersetzt wird.



Für Rückfragen stehen Ihnen die bekannten Ansprechpartner gerne zur Verfügung.

Ingenico GmbH
Product Management